PROGRIP™
CARGO CONTROL

Form# 65560036

For standard ratchets



INSTRUCTIONS:
1. Attach hooks to stable attachment points.
2. Insert free end of the webbing through the center slot of the ratchet reel and pull to take up slack.
3. Move ratchet handle back and forth to tighten the webbing, minimum of two wraps on ratchet reel.
4. Hooks and webbing should be in line with direction of pull.
5. Close ratchet handle to lock in place.
6. Squeeze spring release bar to open ratchet 180° for adjustments or webbing removal.
7. Loads settle. Check tie]down and ratchet every 20-30 miles. Adjust as necessary.

INSTRUCCIONES:
1. Sujete los ganchos a puntos de colocación estables.
2. Introduzca la punta libre de la cincha por la ranura del centro del carrete del trinquete y jale para eliminar lo flojo.
3. Mueva el mango del trinquete para tras y para adelante para apretar la cincha, un mínimo de dos vueltas al carrete del trinquete.
4. Los ganchos y la cincha deberán estar en línea con la dirección de tracción.
5. Cierre el mango del trinquete y asegúrelo en su sitio.
6. Apretar la barra del resorte de aflojamiento para abrir el trinquete a 180° para hacer ajustes o quitar la cincha.
7. El cargamento se acomoda. Revise el amarre y la trinquete cada 20-30 millas. Ajuste según sea necesario.

For part numbers: 314700, 327700



2 3 4 5 6 7

INSTRUCTIONS:
1. Attach hooks to stable attachment points.
2. Pull webbing to take up slack. Slide ratchet to desired location on load. NOTE: If there is webbing on ratchet spindle, squeeze release lever and open ratchet 180°. Grasp webbing on each side of ratchet and pull outward to release, see last illustration.
3. Squeeze release lever and open ratchet handle 90°. Move ratchet handle back and forth to tighten the webbing, minimum of two wraps on ratchet reel.
4. Close ratchet handle to lock in place.
5. Hooks and webbing should be in line with direction of pull.
6. Loads settle. Check tie down and ratchet every 20-30 miles. Adjust as necessary.
7. To make adjustments or remove ratchet, pull release lever and open ratchet 180°. Grasp webbing on each side of ratchet and pull outward to release, see last illustration.

INSTRUCCIONES:
1. Sujete los ganchos a puntos de colocación estables.
2. Jale la cincha para quitar lo flojo. Coloque el trinquete al lugar deseado en la carga. NOTA: Si hay alguna cincha alrededor del eje del trinquete, apriete la palanca liberadora y abra el trinquete a 180°. Para soltarla, apriete cada lado de la cincha del trinquete y jale hacia afuera, mire la ultima ilustración.
3. Apriete la palanca liberadora y abra la agarradera del trinquete a 90°. Para apretar la cincha, con minimo de dos vueltas al eje del trinquete, mueva la agarradera del trinquete hacia adelante y para atrás.
4. Cierre la agarradera del trinquete para asegurarla.
5. Los ganchos y la cincha deberán estar en línea con la dirección de tracción.
6. El cargamento se acomoda. Revise el amarre y la trinquete cada 20-30 millas. Ajuste según sea necesario.
7. Para ajustar o remover el trinquete, apriete la palanca liberadora y abra el trinquete a 180°. Para soltarla, apriete cada lado de la cincha del trinquete y jale hacia afuera, mire la ultima ilustración.

INSTRUCTIONS AND WARNINGS:
FOLLOW THESE INSTRUCTIONS AND WARNINGS CAREFULLY. FAILURE TO DO SO COULD RESULT IN PERSONAL INJURY OR DEATH OR PROPERTY DAMAGE.

WARRANTY for this product is **VOID** if use of this product is not in compliance with all of the following instructions and warnings. The warranty and other liability for this product is limited to its purchase price if it proves to be defective in material and /or workmanship. The attachment, installation and use of this product is critical and beyond the control of the manufacturer or distributor and neither will be responsible or liable for improper attachment, installation or use.
WARNING: Do NOT exceed the working load limit of this product shown on the packaging for this product. Each time before you use this product, evaluate the working load requirements of the intended use.
WARNING: Always inspect this product before use. Do NOT use if hardware is damaged, bent, corroded, abraded or worn or if webbing is cut, frayed, burned, melted, abraded or if webbing has been exposed to excessive sunlight.
WARNING: Use this product only as follows:
- **NEVER** exceed the load limit for this product.
- **NEVER** stand directly in the path of a load under tension.
- **ALWAYS** make sure that the areas of attachment for this product on vehicle or trailer are of sufficient strength to hold load.
- Loads can shift and settle. Check tie downs often. **ALWAYS** check attachment and installation, after first 10 miles and every 25 miles thereafter.
- **ALWAYS** protect webbing from heat and corrosive materials and from sharp edges on bumpers, floorboards, frames and the like.
- **DO NOT** pass webbing over hot exhaust, drive shaft or chain.
- **ALWAYS** chock wheels and set brakes on any wheeled goods tied down with this product.
- Use this product only as a tie down. **DO NOT** use this product for lifting , towing or personal restraint.
- This product is consumable. It will deteriorate after continued use and through exposure to weather and sunlight. **DO NOT** use this product if its strength or condition is suspect.
- Tighten this product by hand only. **DO NOT** use extension bar lever or other tools.
- **ALWAYS** use caution when securing objects which may be exposed to winds at highway speeds or otherwise. High speed air flow can greatly increase the effective weight of a load. Be sure to use sufficient tie down straps. When unsure, use more tie down straps rather than less.
- **ALWAYS** when securing items with suspension systems (e.g. motorcycles), compress the suspension system when tightening the straps. Apply equal tension to front and rear.
- For maximum load capacity, hooks and ratchet must be in line with the direction of load pull.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS:
PRESTE CUIDADOSA ATENCIÓN A ESTAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS. NO HACERLO PUEDE RESULTAR EN DAÑO PERSONAL O MUERTE O DAÑO A LA PROPIEDAD.

La GARANTÍA de este producto queda **INVALIDADA** si dicho producto no se usa en conformidad con todas las siguientes instrucciones y advertencias. La garantía y otras responsabilidades por este producto se limitan a su precio de compra si resulta estar defectuoso en material y/o en calidad. El sujetador, la instalación y el uso de este producto son críticos y están más allá del control del fabricante o el distribuidor, y ninguno de estos es responsable de lo que suceda si se sujeta, instala o se usa mal.
ADVERTENCIA: NO se exceda del límite de la carga de trabajo de este producto, según se indica en el empaque de este producto. Cada vez que vaya a usar este producto, evalúe primero los requisitos de la carga de trabajo para el uso que se le va a dar.
ADVERTENCIA: Inspeccione siempre este producto antes de usarlo. NO lo use si el equipo está dañado, doblado, corroído, erosionado o gastado, o si la cinta está cortada, pelada, quemada, derretida, erosionada o si la la cinta ha sido expuesta excesivamente a la luz del Sol.
ADVERTENCIA: Use este producto únicamente de las siguientes maneras:
- **NUNCA** se exceda del límite de carga de este producto.
- **NUNCA** se pare directamente en el camino de una carga bajo tensión.
- **SIEMPRE** asegúrese de que las áreas donde se sujeta este producto en el vehículo o remolque sean suficientemente fuertes para aguantar la carga.
- Las cargas pueden moverse y asentarse. Examine los agarres a menudo. **SIEMPRE** examine el sujetador y la instalación, después de las primeras 10 millas y cada 25 millas después de eso.
- **SIEMPRE** proteja la cinta del calor o de materiales corrosivos y de borde afilados en los parachoques, el piso, el armazón, etc.
- **NO** pase la cinta sobre el tubo de escape, el eje conductor o la cadena caliente.
- **SIEMPRE** ponga una cuña en las ruedas y ponga los frenos en cualquier objeto con ruedas que esté amarrado con este producto.
- Use este producto solo como un amarre. **NO** use este producto para alzar, remolcar o para sujetarse personalmente.
- Este producto es consumible. Se deteriorará si se usa continuamente y se expone al ambiente y a la luz solar. **NO** use este producto si tiene dudas en cuanto a su fuerza y condición.
- Apriete este producto manualmente. **NO** use una palanca ni ninguna otra herramienta.
- **SIEMPRE** tenga cuidado cuando sujete objetos que pudieran estar expuestos a vientos fuertes en una autopista o en otro lugar. El flujo de aire a una alta velocidad puede aumentar en gran manera el peso eficaz de una carga. Asegúrese de usar suficientes amarres. Cuando tenga dudas, use más amarres en lugar de usar menos.
- **SIEMPRE** que sujete artículos con sistemas de suspensión (p. ej., motocicletas), comprima el sistema de suspensión cuando apriete las correas. Aplique la misma tensión en el frente así como atrás.
- Para una máxima capacidad de carga, los ganchos y las carracas deben estar alineadas en la dirección en que se hala la carga.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.